

www.ahlulbeit.se

www.ipcrt.com

عباس الشكرجي 0735557898

abbas2ha@hotmail.com

الاطارات

عندما يحدث الاهتراء في الاطارات ما هو السبب

1.. اذا كان الاهتراء من جهة واحدة وذلك بسبب التركيب الخاطئ يعني ميزانية وبنص وميكانيك وغيرها فيجب تصليحه في الورشة .

2. اذا كان الاهتراء من جهتين وذلك بسبب نقص في كمية الهواء داخل الاطارات

3 . اذا كان الاهتراء من المنتصف وذلك بسبب زيادة كمية الهواء داخل الاطارات

اقل عمق للاطارات الصيفية هو 1.6 ملم

اقل عمق للاطارات الشتوية هو 3 ملم

الفترة الشتوية غير الاجبارية تبدأ من 10.1 الى 4.15 وحسب الحاجة

الفترة الشتوية الاجبارية تبدأ من 12.1 الى 3.31

الفترة الممنوع استخدام الاطارات الشتوية تبدأ من 4.16 الى 9.30

الفترة التي يجب ان تستخدم الاطارات الصيفية هي نفسها

ملاحظة	الاطارات الصيفية	الاطارات الشتوية
شهر 10 و 11 ومنتصف الرابع	4-16 الى 30-11	1-10 الى 4-15
حالة الطقس تقرر	4-16 الى 30-9 اجباري	12-1 الى 31-3 اجباري
استخدام نوع الاطار		

عمر الاطار الشتوي 5 سنوات

عمر الاطار الصيفي 8 سنوات

مجلس التفتيش